



# NOTICE D'ENTRETIEN

## art de la table

**NETTOYAGE\_** nettoyage à la main recommandé, pas de produits spéciaux.

Au lave-vaisselle, veillez à choisir un programme basse température et à ne pas dépasser la dose de produit recommandée. Veillez à ce que les pièces ne s'entrechoquent pas dans la machine. Bien sécher la faïence avant de la ranger, vérifier que le pied désémaillé est sec.

La faïence peut être attaquée par des préparations acides comme la vinaigrette, le citron, les fruits ou les sauces. Après avoir desservi les assiettes, les résidus alimentaires doivent être rapidement éliminés en les passant sous l'eau chaude (le trempage est déconseillé).

**MICRO-ONDES\_** non recommandé

La faïence, de par sa porosité, contient de l'air et peut absorber de l'eau. En cas de choc thermique ces composants risquent de « s'agiter » et ainsi de fragiliser l'email, la faïence risquant alors de tressailler et à terme se casser.

**CONSERVATION AU RÉFRIGÉRATEUR\_** oui

**PASSAGE AU FOUR ET CONGÉLATEUR\_** non



5 chemin d'Ouze  
71120 - Charolles - FRANCE

Tel +33 (0)3 85 24 13 46  
fdc@fdcfrance.com

